

MYHARRY SOLARLEUCHTE

Solar Wegleuchte Column

Solar-Pollerleuchte mit Filament-Optik

- ☼ Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihre Solarleuchte in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



1 Lieferumfang

- › 1x Solarleuchte
- › 1x Erdspieß
- › 1x Schraubenset
- › 1x Bedienungsanleitung

2 Technische Daten

Solarpanel	4 V / 220 mA	Lithium-Akku	3,2 V / 1500 mAh
LED-Leuchtmittel	warmweiß, 3 V / 2 W	Material	Aluminium / PC-Diffusor

3 Montage

Montieren Sie die Leuchte mit dem mitgelieferten Material am gewünschten Ort.

- 1 Entnehmen Sie die Bauteile vorsichtig, um Kratzer am Gehäuse zu vermeiden.
- 2 Drehen Sie das LED-Leuchtmittel in die Fassung.
- 3 Schalten Sie den Schalter auf „ON“. Zum Test decken Sie das Solarpanel mit einem Tuch ab (Dunkelheit simulieren) – die Leuchte sollte innerhalb weniger Sekunden angehen.
- 4 Schrauben Sie den transparenten Diffusor auf den Sockel und ziehen Sie ihn fest.
- 5 Auf hartem Untergrund bohren Sie mit dem Leuchtensockel als Schablone Löcher und setzen Dübel ein. Auf weichem Boden verwenden Sie den Erdspieß und drücken ihn hinein. Bei hartem Boden empfiehlt es sich, ihn vorher zu wässern.

4 Betrieb

Schalten Sie den Schalter auf volle oder halbe Helligkeit. Die Leuchte schaltet nachts automatisch ein und tagsüber aus.

Modus 1

Leuchte bleibt aus
(Auslieferungszustand).

Modus 2

Volle Helligkeit (idealer Modus für den Sommer).

Modus 3

Halbe Helligkeit (idealer Modus für den Winter).

5 Wartung & Pflege

Halten Sie das Solarpanel sauber. Reinigen Sie es regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder warmem Seifenwasser. Verschmutzte Solarzellen können den Akku nicht vollständig laden – das führt zu vorzeitiger Alterung und unzuverlässigem Betrieb. Laden Sie die Leuchte regelmäßig, indem Sie sie ab und zu einige Tage ausschalten. Die Akkuleistung lässt je nach Nutzung nach ein bis zwei Jahren nach (erkennbar an kürzerer Leuchtdauer); dann können Sie den Akku wechseln.

! Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel wie Petroleum, Verdünner, Terpentin, Alkohol oder Ammoniak – diese aggressiven Mittel beschädigen die Oberfläche.

6 Fehlerbehebung

Die Leuchte geht nicht an

- Leuchte ist aus: Stellen Sie sicher, dass sie auf „ON“ steht.
- Akku nicht ausreichend geladen: mind. 2 sonnige Tage ausgeschaltet laden lassen.
- Umgebung zu hell: Stellen Sie die Leuchte in eine dunklere Umgebung.
- Solarpanel verschmutzt: Prüfen Sie, ob das Panel sauber ist.

Die Leuchte leuchtet nur kurz

- Akku nicht voll geladen: Achten Sie auf ausreichend Licht am Solarpanel.
- Akku verbraucht: Je nach Nutzung hält ein Akku 1,5 bis 3 Jahre; ggf. ersetzen.

Die Leuchte leuchtet auch tagsüber

- Dämmerungssensor verdeckt: Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel frei liegt.