

MYHARRY SOLARLEUCHTE

Solar Wegleuchte Edge

mit Bewegungsmelder

- ☼ Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihre Solarleuchte in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



1 Lieferumfang

- › 1x Solarleuchte
- › 1x Schraubenset
- › 1x Erdspieß
- › 1x Bedienungsanleitung

2 Technische Daten

Solarpanel	5 V / 260 mA	Lithium-Akku	3,7 V / 2000 mAh
LED	warmweiß, 18 LEDs	Material	Aluminium / PC-Diffusor

3 Montage

- 1 Entnehmen Sie die Bauteile vorsichtig, um Kratzer am Gehäuse zu vermeiden.
- 2 Ziehen Sie die Leuchte entsprechend der Position der 2 vormontierten Schrauben am Leuchtenmast herunter.
- 3 Schalten Sie den Schalter auf „ON“. Zum Test das Solarpanel mit einem Tuch abdecken – die Leuchte sollte innerhalb weniger Sekunden angehen.
- 4 Auf hartem Untergrund bohren (Sockel als Schablone) und Dübel setzen. Auf weichem Boden den Erdspieß verwenden; harten Boden ggf. vorher wässern.

4 Betrieb

Die Leuchte bietet 4 Modi. Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wechseln Sie die Modi nacheinander.

Modus 1

Leuchte bleibt aus (Auslieferungszustand).

Modus 2

Gedimmt, schaltet bei Bewegung für bis zu 15 Sekunden auf volle Helligkeit (idealer Modus für den Sommer).

Modus 3

Nur bei Bewegung für bis zu 15 Sekunden (idealer Modus für den Winter).

Modus 4

Schaltet nachts automatisch ein und tagsüber aus – ohne Bewegungsmelder.

5 Wartung & Pflege

Halten Sie das Solarpanel sauber. Reinigen Sie es regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder warmem Seifenwasser. Verschmutzte Solarzellen können den Akku nicht vollständig laden – das führt zu vorzeitiger Alterung und unzuverlässigem Betrieb. Laden Sie die Leuchte regelmäßig, indem Sie sie ab und zu einige Tage ausschalten. Die Akkuleistung lässt je nach Nutzung nach ein bis zwei Jahren nach; dann können Sie den Akku wechseln.

! Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel wie Petroleum, Verdünner, Terpentin, Alkohol oder Ammoniak.

6 Fehlerbehebung

Die Leuchte geht nicht an

- Leuchte ist aus: Stellen Sie sicher, dass sie auf „ON“ steht.
- Akku nicht ausreichend geladen: mind. 2 sonnige Tage ausgeschaltet laden lassen.
- Umgebung zu hell: Stellen Sie die Leuchte in eine dunklere Umgebung.
- Solarpanel verschmutzt: Prüfen Sie, ob das Panel sauber ist.

Die Leuchte leuchtet nur kurz

- Akku nicht voll geladen: Achten Sie auf ausreichend Licht am Solarpanel.
- Akku verbraucht: Je nach Nutzung hält ein Akku 1,5 bis 3 Jahre; ggf. ersetzen.

Die Leuchte leuchtet auch tagsüber

- Dämmerungssensor verdeckt: Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel frei liegt.