

MYHARRY SOLARLEUCHTE

Solar Wandleuchte Edge

Up-/Down-Wandleuchte mit Bewegungsmelder und Fernbedienung · 2er-Set

- ✱ Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihre Solarleuchte in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



1 Lieferumfang

- › 2x Solar-Wandleuchte
- › 1x Fernbedienung
- › 1x Schraubenset
- › 1x Bedienungsanleitung

2 Technische Daten

Solarpanel	4 V / 220 mA	Lithium-Akku	3,2 V / 1500 mAh
Up-Light	3 SMD-LEDs	Down-Light	3 SMD-LEDs
Material	Aluminium-Gehäuse mit PC-Diffusor		

3 Betrieb

Schalten Sie vor der Montage den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite der Wandhalterung ein und laden Sie die Leuchte 8 Stunden im Sonnenlicht. Die Leuchte bietet 4 Modi. Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wechseln Sie die Modi nacheinander – auch ohne Fernbedienung.

Modus 1

Leuchte bleibt ausgeschaltet (Auslieferungszustand).

Modus 2

Gedimmt, schaltet bei Bewegung für bis zu 15 Sekunden auf volle Helligkeit.

Modus 3

Nur bei Bewegung für bis zu 15 Sekunden (idealer Modus für den Winter).

Modus 4

Schaltet nachts automatisch ein und tagsüber aus – ohne Bewegungsmelder.

4 Fernbedienung

Erstkopplung vor dem ersten Gebrauch: Halten Sie die Taste „On“ auf der Fernbedienung gedrückt und schalten Sie dann die Leuchten nacheinander über den Schalter (Rückseite der Wandhalterung) ein. Die Kopplung ist innerhalb von 5 Sekunden abgeschlossen. Lassen Sie anschließend die Taste los – die Leuchte ist einsatzbereit. Über die Fernbedienung wählen Sie den gewünschten Modus oder schalten die Leuchte direkt aus.

5 Montage

- › Wählen Sie einen Ort, der nachts Licht benötigt und tagsüber viel Sonnenlicht erhält.
- › Abdeckungen oder Markisen, die das Panel beschatten, verringern die Akkuladung und damit die Leuchtdauer in der Nacht.
- › Bohren Sie 2 Löcher gemäß der Lochposition der Wandhalterung und setzen Sie die Dübel ein.
- › Befestigen Sie die Leuchte mit den mitgelieferten Schrauben fest an der Wand.